КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТАНДАРТНИЯТ МОНТАЖ?

"Стандартен монтаж" е монтаж с лесен достъп за работа - на първия етаж или на тераса на който и да е етаж, или под прозорец , тръбният път е до 3 метра, прави се един отвор в тухлена стена до 25 см дебелина, тръбите са бандажирани, открити, не са в ПВЦ канал или вкопани.

Монтажът има три компонента:

1. Транспорт на екипа и оборудването;

2. Материали, влагани в изграждането на системата - медна тръба за ниско и високо налягане до 3 м., термо изолации на тръбите до 3 м. , дренажен маркуч до 3 м , кабел за комуникация ШВПС 4х1,5 до 4м. , захранващ кабел ШВПС 3х1,5, изолирбанд, бандажна лента, щепсел, стойка за външното тяло /бяла, стандартна, прахово боядисана/, дюбели за тухла, кабелни превръзки, силикон, пяна, болтове и шайби /за външно тяло/, дюбели за бетон и винтове /за вътрешното тяло/.

3. Труд на специалистите.
- Доставка и пренасяне на инструменти и материали /40 - 60 килограма/ при наличие на работещ асансьор или до 2 етаж пеша;
- Доставка и пренасяне на външното тяло /25 - 40 килограма/ при наличие на работещ асансьор или до 2 етаж пеша / в случай ,че климатикът се доставя от монтажния екип/;
- Доставка и пренасяне на вътрешното тяло /8 - 13 килограма/ при наличие на работещ асансьор или до 2 етаж пеша / в случай ,че климатикът се доставя от монтажния екип/;
- Очертаване, нивелация и монтаж на основа /ламарина/ - вътрешно тяло;
- Пробиване на отвор ф 30-45 мм, 25 см;
- Очертаване, нивелация и монтаж на стойката за външното тяло при "нормален достъп" /на балкон, балконна стена или под прозорец/;
- Монтаж на външното тяло върху стойката при "нормален достъп";
- Монтаж на вътрешното тяло върху основата, привързване на тръбите и кабелите, изолация, дренаж към вътрешното тяло, направа на пакет;
- Бандажиране на пакета;
- Свързване на пакета към външното тяло;
- Вакуумиране;
- Запълване на вътрешния отвор;
- Запълване на външния отвор /при наличие на достъп/;
- Събиране на отпадъците от монтажа в кашоните на климатика и изхвърляне на кашоните;
- Почистване мястото на монтажа;
- Изнасяне и пренасяне на инструментите и материалите /40 - 60 килограма/;
- Пуск на системата;
- Обучение на клиентите за работа със системата;
- Попълване на гаранционната карта и други документи;

ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И МАТЕРИАЛИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО.